



Als Ausgangsbasis für die Installation wird der nackte Digitainer + SkyStar2, eine Tastatur und die EasyVDR-CD mit der Version 0.6 benötigt. Entfernen Sie bitte als erstes den "Linspire"-Aufkleber, damit aus Ihrem Gerät ein "Digitainer" wird. ;-)

Schritt 02: LBA, ATA 100, 200GB Display Disk Tu Master DGA/UGA Serial Port(s) Slave Disk N 378 Disk -RU, ATA 33 • **MU** Parallel Port(s) . Master Disk -No D SI H at Bank H Slave SDR SDRMM at Bank : None PCI device listing ... Bus No. Device No. Func No. Vendor/Device Class Device Class IRQ 10DC 8139 020 **Hetwork Cutrir** 11 10 10 12 11 5 10 14 5 0 0000 6 8 11 16 16 1300 2103 3011 02 Network Cntrir 00012315 Serial Bus Cutrir 0000 0003 USB 1.0/1.1 UHCI Catrir 1106 0003 USB 1.0/1.1 UHCI Cntrir 1106 0 0003 .0/1.1 UHCI Catrir USB 3031 1 0 16 1106 0003 3104 USB 2.0 DHCI Cutrin 0 16 1106 0101 IDE Cutrir 0571 0 17 1106 0401 17 **Multinedia** Device 1106 3059 0 12 **Display Cutrir** 0 1106 3122 0300 1 Controller **ACP** ISOLINUX 2.01 2003-01-31 Copyright (C) 1994-2003 H. Peter Anvin

Legen Sie die CD ein und starten Sie den Digitainer, nach kurzer Zeit wird von der CD gebootet.



Für die DualBoot-Installation belassen Sie die CD bei diesem Schritt einfach im Laufwerk. WICHTIG !! Bevor Sie versuchen EasyVDR zu installieren, müssen Sie erst einmal Windows installieren. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Partitionierung nicht automatisch erfolgt. Ich verwende z.B. eine Partition mit 15GB für Windows. Nach der Installation von Windows müssen Sie die Partition unbedingt mit einem Tool wie z.B. Acronis True Image sichern. Trotz scheinbarer DualBoot-Unterstützung von EasyVDR wird die Windows-Partition erst einmal wieder zerstört. Also BackUp der Windows-Partition zur Seite legen, diese wird später wieder aufgespielt. Wenn Sie diese Vorarbeiten erledigt haben und sich nun bei diesem Schritt 04 befinden, belassen Sie die CD im Laufwerk und folgen Sie der Anleitung.



NUTD - nac KEEP CFISH Es w 1: 2: 3: 4:	ht die Standard-Partitionierung (empfohlem) - belaesst die Partitionierung (Videos bleiben erhalten) - Fuer Experten (und fuer DualBoot) erden auf /dev/bda folgende Partitionen benoetigt: primaer /swap Type82 >= 64 MB (Default: 260) primaer /swap Type83 >= 1000 MB (Default: 2000) primaer / Type83 >= 400 MB (Default: 1000) primaer / Type83 >= 0 MB (Restliche Platte) primaer /video0 Type83 >= 0 MB (Restliche Platte)
Achtung: P AUTO KEEP MYUSY EXIT	Artition 1-3 wird inner formatiert 1 Automatische Partitionierung mit Standard-Groessen Partitionierung belassen CFDISK fuer die namuelle Partitionierung starten Installation beenden (OK) (Cancel)

		Scł	nritt 07:		
		cfd	lisk 2.11n		
	Heads: 255	Disk Dr Size: 200 Sectors per	lve: "dev/hda 1019617616 byl Track: 63	es Cylinders: 24321	
Nane	Flags	Part Type	FS Type	(Label)	Size (MB)
hda1 hda2 hda3	Boot	Prinary Prinary Prinary	NTFS Linux Linux	(^n)	15356.60 1003.49 8003.20
hdad		Frinary	Linox		175683.76
Are you	sure you wan	t write the	partition to	ble to disk? (ye	s or no): yes_
	Warning	t This may	destroy data	on your disk!	
HD1 wird als Wi man vielleicht	ndows-Partition erka t sieht, verzichten wi Partition hda3	nnt. Erstellen Sie r einfach auf die s muss zusätzlich a	jetzt die Partitione wap-Partition, wel als "Boot"-Partition	n hd2, hd3 & hd4 (jew che ja von Windows b ı markiert werden.	veils Type83). Wie elegt ist. Die

Schritt 08:
Soll Dual-Boot verwendet werden ?
(Yes) (No)
Jetzt die Überraschung, EasyVDR erkennt das andere Betriebssystem und bietet "Dual-Boot" an!





Da wir ja "Interaktive Installation" gewählt haben, müssen wir nun jeden einzelnen Schritt mit ENTER bestätigen. Diese Prozedur dauert eine Weile. Schritt1: f Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible completions of a device/filenane.] grub> root (hd0,2) Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83 grub> setup (hd0) Checking if "/bool/grub/stage1" exists... yes Checking if "/bool/grub/stage2" exists... yes Checking if "/bool/grub/stage1" exists... no Banning "install / bool/grub/stage1 (hd0) / bool/grub/stage2 p / bool/grub/ne t "... succeeded Done. grub> quit Exec (unount /dev/hda3) Exet (unount /dev/hda3) Restore erfolgreich beendet f Tas Passwort fuer den root-user lautet: (easywir) Mas System wird num neu gestartet - CD entfermen - Enter

Wenn die Aufforderung kommt die CD zu entfernen, öffnet sich das Laufwerk und die CD muss entnommen werden. Sollten Sie den Zeitpunkt verpassen, startet EasyVDR erneut von der CD.

Schritt 12:
<pre> F.42152] isput: Power Button (GR) as relass/input/input! F.42253] ACPT: Power Button (CA) (FMBB) F.42263] ACPT: Power Button (CA) (FMBB) F.42263] ACPT: Power Button (CA) (SLPB) F.42263] ACPT: Power Button (CA) (SLPB) F.42264] ACPT: Scieng Button (CA) (SLPB) F.42264] ACPT: Scieng Button (CA) (SLPB) F.42264] ACPT: Power Bound (FPA) (FPA) F.42264] ACPT: Power Bound (FPA) F.42264] ACPT: Power Bound (FPA) (FPA) F.42264] ACPT: Power Bound (F</pre>
Beim ersten Start von Festplatte wird die vorhandene Hardware konfiguriert.





Password: 0-WIF (14-Nou-2006) Pebian GNU/Linux 4.0/21446656 files, 682503/42891541 blocks WIIIkonnen zu casyVDR 0.600 auf Pebian-Basis, easy/DR-Version: 0.600 UPB-Version: 1.4.7 UPB-Version: 1.4.5 Systen: Hostname: casyVDR US type: Linux CET Kernel: 2.6.22.15 Mar Processor: 2 Authentic/MD 2600982 AMM/thion(tn)64 997868 kB Swap: 266072 kB Password: 0-WIF (14-Nou-2006) Linux CET Kernel: 2.6.22.154 Penory: 997868 kB Swap: 266072 kB
Willikownen zu casyVDR 0.600 auf Debian-Basis. wasyVDR-Version: 0.600 auf Debian-Basis. easyVDR-Version: 1.4.7 VDR-Version: 1.4.7 VDR-Version: 1.4.5 Systen: Linux CET Hostname: 2.6.22.15 Mar Processor: 2 Authentic/MD 2600%tz MbMthlon(tn)/4 Henory: 997868 kB Swap: 266072 kB
Willkommen zu casyUDR 0.600 auf Debian-Basis. easyUDR-Version: 0.600 UDR-Version: 1.4.7 UDR-Version: 1.4.5 Systen: Hostname: Hostname: CasyUDR UDR-Version: 1.4.5 Systen: Linux CET Hostname: CasyUDR US type: Linux CET Vernel: 2.6.22.15 Mar Processor: 2 Authentic/MD 2600%tz MbMthlon(tn)64 Henory: 997068 kB Swap: 266072 kB Advesse: 192.168.62.154 Beast: 192.168.62.255 Maske: 255.255.25
easyUDR-Uersion: 0.600 UDR-Version: 1.4.7 UDR-Plugins-Apiversion: 1.4.5 Systen: Hostname: casyUDR US type: Linux CET Kernel: 2.6.22.15 Mar Processor: 2 AuthenticAMD 2600962 ABMthlon(tn)64 Nenory: 997868 kB Swap: 266072 kB Advesse: 192.168.62.154 Beast: 192.168.62.255 Maske: 255.255.29
UPR-Version: 1.4.7 UPR-Plugins-Aplversion: 1.4.5 Systen: Hostnane: casyUDR OS type: Linux CET Nernel: 2.6.22.15 Mar Processor: 2 AuthenticAMD 2600982 ABMthlon(tn)64 Menory: 997868 kB Swap: 266072 kB Participation and a start of the
UDR-Plagins-Apiversion: 1.4.5 Systen: Hostnane: OS type: District Cet Nermel: Processor: Nenory: Processor: Adverse: 192.168.62.154 Deast: 192.168.62.255 Mare: 255.255.29
Systen: Hostnanc: DS type: Linux CET Kernel: Processor: Henory: Physical States and States a
Hostname: casy/DR DS type: Linux CET Xernel: 2.6.22.15 Mar Processor: 2 Authentic/MD 2600%/z MbMthlon(tn)/4 Henory: 997868 kB Swap: 266072 kB Afresse: 192.168.62.154 Beast: 192.168.62.255
US Linux CET Nernel: 2.6.22.15 Mar Processor: 2 Authentic/MD 2600%/z MMMthlom(tm)/d Processor: 2 Authentic/MD 2600%/z MMthlom(tm)/d Processor: 2 Authentic/MD 2600%/z MMthlom(tm)/d Processor: 2 Authentic/MD 2600%/z MMthlom(tm)/d Processor: 2 Bcast:192.168.62.255 Maske:255.255.29
Acres Z.6.22.15 Mar Processor: 2 AuthenticAND 2600% Henory: 997868 MB Swap: 266072 MM Adresse: 192.168.62.154 Bcast: 192.168.62.255 Maske: 255.255
Memory: 997868 kB Swap: 266072 kB Adresse: 192.168.62.154 Bcast: 192.168.62.255 Naske: 255.255.25
Adresse: 192.168.62.154 Beast: 192.168.62.255 Naske: 255.255
Las free he he here at 1
LANDIGCT AS DC I COUTRI +
Eingchängt Kapazit.
/ 32/ 1111111111
/dev 12
/media 55% 1111111111111111111111111111111111
randisk 12
/war/log 12
City designed a lunger :
Susten: Boot-Lowin PMD: casual
Live Port 6001 User: adnin WD: live
Ubleade in: Port 2001 User: udrade in PUD: udrade in
· YOU: Port 8080 User: XXV PUD: XXV

Viel Spass
and the in a country
store of
easy/JDR:

Melden Sie sich mit "root" und dem Passwort "easyvdr" an und geben unverzüglich den Befehl "stopvdr" ein, damit die Konsole nicht von der VDR-Software verdeckt wird.



Da sich nicht jeder mit Linux auskennt, ist es am einfachsten die meisten Aufgaben mit dem Programm "mc" auszuführen. Tippen Sie "mc" ein und drücken Sie die Eingabetaste. Mit der "TAB"-Taste können Sie zwischen dem linken und rechtem Fenster wechseln. Mit Eingabe können Sie in ein Unterverzeichnis gehen (erkennbar am /) und mit dem obersten Eintrag in einem Unterverzeichnis (/ ..) wieder in das vorherige zurück wechseln. Mit den Cursor tasten (Pfeiltasten) können Sie Einträge auswählen, Sonderfunktionen sind über die Funktionstasten erreichbar, am unteren Bildschirmrand sind diese Funktionen aufgelistet.

	Schritt 17:			
Links.	(Date) Setteri	Opt	lonen	Contraction of the
Constant Association and a second	The set of a second		- Wh	AND THE R
		12	ike.	
		14.1	an 2007 A	1
			a 22.14	Z.als.
		1221	1 22.31	Z.apt
		11	a 22.14	1.044
		150	1 21.15	Z.CPA
	C-	26 C	år 2007	1. due
			b 15.37	/.dud
	C-	X & [pr 2006	/ . gms
ieised.coj	Similar bearb.C-x	C-s	1 01.16	7.1de
	C+	x u	un 2007	Z.RC
i ica in gi	- Hereites chorn		\$ 15.37	Z.npl
localtin	Linhessenses-Velisch.	16	2z 2007	Z.rip
i in de la company de la co	Newsco, Werzelthalts	17	ez 2006	1.810
[]teppertal]	Listhen	108	pr 2007	Z.ssh
i iyax.cToji	Schnolles cd	Ne	pu 2006	Z. sub
			in 2006	7.101
	Grouppe aussiables 1	ii o	pr 2001	Z.udn
Bailcap	Creepper alitablem	H-N	1 22.14	Z.xin
mallcap	formanich tinkerburgen I	time 1	EZ 2005	.bax
			ai 2007 -	, basi
	tier Jacon 1	-10	pu 2006	.045

Gehen Sie nun in das Verzeichnis "/etc" und mit dem Cursor (der markierte Textblock) auf den Eintrag "@lircd.conf". Drücken Sie nun die "Alt"-Taste um das Menü am oberen Bildschirmrand zu aktivieren. Gehen Sie dort auf "Datei" und den Eintrag "Symlink bearbeiten".



Damit haben wir nun die Belegung der Fernbedienung TS-35 im System angemeldet.

	Schritt 19:
Albenes Autratoin watzaprun.sh ca.conf wchannels.conf wchannels.conf wdiseqc.conf wdiseqcl.conf	40% 10. Jul 2008 #.alsaplager 407 15. bcz 2006 #.alsaplager 333 15. bcz 2006 #.alsaplager 301 10. Jul 2008 #.cddb 4826 8. Hai 22.27 #.dwdcss 2506 14. Jan 2007 #.dwdnau 1260 9. Apr 19.42 #.gwpg 1260 9. Apr 19.43 #.idesktop
whotGardFare aubGardFare aubGardFare graphIod.co pkeymacros.co premote.conf	Symbolischen Link bearbeiten
setup.conf sources.conf static.conf susconfig sysconfig.org sysconfig.org timerends.conf wir-addonTkeup.conf wirconvert.env	17773 10. Jul 01.16 >.Wrconvert 2275 15. Dez 2006 >.kash_history 118 10. Jul 01.16 .bash_history 470 15. Dez 2006 .bashrc 4121 10. Jul 01.16 .cospass 4009 10. Jul 2008 .fonts.cache-1 44550 18. Nou 2006 .htoprc 178 9. Nou 2007 .lesshst 1057 29. Okt 2007 .profile

Das selbe machen wir nun im Verzeichnis "/etc/vdr" mit der Datei "@remote.conf", dort tragen Sie bitte "/etc/vdr/remotes/Technisat-TS35/remote.conf" ein.



Sc	hritt 21:		
A - Annological Examp Usitiville device imap menutitit stage1 stage2	Griche UB23442, 75400 1977 15 10341 512 108360	0pt tones NT the 3. Dez 2007 7. Nou 2007 10. Jul 2003 10. Jul 2003 7. Nou 2007 7. Nou 2007 7. Nou 2007	
Die Schritte 21 & 22 sind nur für Dual-Boot Konfigura Ändern Sie nun im Verzeichnis "/boot	tionen mit EasyVI /grub" die Datei "*∣	DR+Windows wichtig. Sonst menu.lst" mit Taste "F4".	: übergehen!





Verlassen Sie nun das Programm "mc". Mit dem Befehl "alsamixer" starten Sie nun ein Programm um die Einstellung der Soundausgabe zu verändern. Wenn Sie diesen Schritt auslassen, haben Sie zwar Tonausgabe, diese ist jedoch relativ leise. Mit den Pfeil-Tasten können Sie zwischen den Kanälen wählen und mit hoch/runter können Sie die Lautstärke verstellen. Drehen Sie nun alle verfügbaren Kanäle auf volle Leistung auf. Mit der Taste "M" können Sie die Kanälen "aktivieren/unmuten". Am Ende sollte es ungefähr wie auf dem Foto aussehen. Mit der ESC-Taste verlassen Sie nun das Programm. Zum speichern der Einstellung geben Sie nun den Befehl "alsactl store" ein. Nun haben Sie eine Maximum an möglicher Lautstärke.



Mit der Konsole sind wir fertig. Über den Befehl "reboot" wird ein Neustart des Systems ausgeführt.





Nun können Sie Ihr System starten. Falls die Fernbedienung nicht reagiert, müssen Sie mit der Tastatur auf den Menüpunkt System gehen.







dieser Stelle möchte ich als blutiger Anfänger die Profis um Nachsicht bitten, nicht jeder hat eure Grundkentnisse. Danken möchte ich für unendliche Geduld und Hilfsbereitschaft ganz besonders ... Wicky, wbreu, uwe und maxx. Auf dass diese Anleitung dem einen oder anderen Neueinsteiger etwas hilft.

